

## Regulator ciśnienia Rain



### Regulator ciśnienia Rain

Regulator ciśnienia montowany bezpośrednio na elektrozaworze redukuje liczbę złączy w instalacji. Urządzenie posiada prosty i klarowny mechanizm optymalizujący ciśnienie na wybranym elektrozaworze Rain. Składa się z korpusu, pokrętła sterującego ciśnieniem wyjściowym oraz manometru.

### Parametry techniczne

- **Gwinty:** montaż bezpośrednio na elektrozaworze
- **Ciśnienie na wlocie:** min. 1 bar, max. 12 bar
- **Ciśnienie na wylocie:** 1,0-7,0 atm. regulacja sprężyną
- **Zakres przepływu:** inny dla każdego elektrozaworu Rain
- **Zakres temperatury:** min. +4°C - max. 70°C